OSTRZEŻENIA

- Spożywanie gorących płynów może spowodować oparzenia i/lub obrażenia ciała.
- Nie przepełniać produktu gorącymi płynami. Nie napełniać powyżej poziomu 0,25 cala (7 mm) poniżej dolnej krawędzi gwintu. Poziom ten może być oznaczony linią napełnienia. Przepełnienie może prowadzić do rozlania i rozpryskiwania płynu, co może spowodować oparzenia i/lub obrażenia ciała.
- Nie potrząsać ani nie poruszać produktem nadmiernie. Nadmierne poruszanie może doprowadzić do uszkodzenia lub odłączenia pokrywki oraz rozlania płynu albo do gwałtownego wyrzucenia pokrywki i jej zawartości, co może spowodować oparzenia i/lub obrażenia ciała.
- Nie nalewać płynu przez otwór. Otwór jest przeznaczony wyłącznie do picia. Nalewanie przez otwór może spowodować nagromadzenie ciśnienia, a w konsekwencji uszkodzenie pokrywki, rozlanie płynu lub gwałtowne wyrzucenie pokrywki i jej zawartości, co może spowodować oparzenia i/lub obrażenia ciała.
- Po wlaniu gorącego płynu należy odpowietrzyć produkt, otwierając i ponownie zamykając pokrywkę. Niewykonanie tej czynności może spowodować nagromadzenie ciśnienia, a w konsekwencji uszkodzenie pokrywki, rozlanie płynu lub gwałtowne wyrzucenie pokrywki i jej zawartości, co może spowodować oparzenia i/lub obrażenia ciała.
- Nie używać z suchym lodem.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

UWAGI

- Produkt nie jest przeznaczony do użytku z płynami o temperaturze powyżej **93°C / 200°F**.
- Nie używać w kuchence mikrofalowej ani w piekarniku. Takie użycie spowoduje uszkodzenie produktu.
- Nie gotować produktu. Takie działanie spowoduje uszkodzenie produktu.
- Nie zamrażać. Zamrożenie zmieni właściwości użytkowe produktu.
- Nie pozostawiać produktów mlecznych, mieszanki dla niemowląt ani żywności dla niemowląt w produkcie przez dłuższy czas. Pozwoli to ograniczyć rozwój bakterii.
- Aby produkt był w pełni szczelny, należy upewnić się, że tylny przycisk jest zwolniony przed zamknięciem pokrywki, a także upewnić się, że pokrywka jest całkowicie wkręcona i dokręcona oraz że wieczko jest zamknięte i prawidłowo zabezpieczone. Niewykonanie tych czynności może spowodować rozlanie płynu, co może prowadzić do oparzeń i/lub obrażeń ciała.

PIELĘGNACJA I UŻYTKOWANIE

- Umyć produkt przed pierwszym użyciem.
- Produkt należy dokładnie i regularnie czyścić, zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby ograniczyć rozwój bakterii i pleśni.

W CELU UZYSKANIA NAJLEPSZYCH REZULTATÓW

- Wstępnie ogrzać produkt, napełniając go gorącą wodą, lub wstępnie schłodzić, napełniając go zimną wodą. Pozostawić na pięć minut z otwartą pokrywką, następnie opróżnić płyn i natychmiast napełnić produkt wybranym gorącym lub zimnym napojem.

INSTRUKCJA MONTAŻU (Patrz instrukcja obrazkowa dołączona do wnętrza produktu).

- Aby zdemontować pokrywkę, należy obracać jej wkładkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż będzie można ją wyjąć.
- Uszczelka znajdująca się na wkładce jest wyjmowana, co ułatwia czyszczenie.
- Aby zamontować pokrywkę, należy upewnić się, że uszczelka jest całkowicie umieszczona w odpowiednim miejscu we wkładce. Następnie należy włożyć dolną część wkładki, wyrównując uszczelkę z otworem do picia, i obracać zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż zostanie całkowicie wkręcona i dokręcona.

INSTRUKCJA MYCIA W ZMYWARCE

- Produkt i pokrywka nadają się do mycia w zmywarce.
- Mycie w zmywarce może powodować szybsze starzenie się wyglądu produktu niż mycie ręczne. W celu zachowania wykończenia produktu zalecane jest mycie ręczne.
- Nie myć w urządzeniach o przemysłowej mocy ani przy użyciu programów ustawionych na wysoką temperaturę.

INSTRUKCJA MYCIA RĘCZNEGO

- Używać łagodnego detergentu i ciepłej wody. Dokładnie wypłukać.
- Nie używać wybielaczy ani innych środków czyszczących zawierających chlor, ponieważ spowoduje to uszkodzenie produktu.
- W celu usunięcia uporczywych plam należy namoczyć kubek przez noc w roztworze ciepłej wody i sody oczyszczonej. Podczas namaczania należy zdjąć pokrywkę, aby zapobiec nagromadzeniu się ciśnienia.

INFORMACJE DOTYCZĄCE GWARANCJI

Produkty **Stanley 1913** są objęte gwarancją, że będą wolne od wad materiałowych i produkcyjnych w obowiązującym okresie gwarancyjnym, które występowały w momencie zakupu, lub od uszkodzeń powstałych podczas procesu wysyłki, pod warunkiem że produkt został zakupiony od **autoryzowanego sprzedawcy**.

Ograniczona dożywotnia gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia produktu (np. wgnieceń, zarysowań, blaknięcia wykończenia itp.), uszkodzeń przypadkowych (np. otarć, zadrapań, odprysków farby, zgniecenia, wygięcia, uderzeń, działania ognia itp.) ani niewłaściwego użytkowania, pielęgnacji lub czyszczenia (np. utrzymujących się zapachów, uszkodzeń powstałych w wyniku mycia w zmywarce itp.).

Gwarancja nie ma zastosowania do żadnego produktu, który został **zmodyfikowany lub naprawiony przez osobę trzecią**.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących tego lub jakiegokolwiek innego produktu **Stanley 1913** należy skontaktować się z działem obsługi klienta, wysyłając wiadomość e-mail na adres: **info@stanley1913.com**